Centralapparat lares 4.0

Snabbmanual



Revision 2021-08-17







INLEDNING:

Snabbmanual för larmsystem lares 4.0.

Larmsystem lares 4.0 finns i 5 versioner:

- lares 4.0 wls 96: 4 trådbundna sektioner (expanderbar till 4) och 96 trådlösa sektioner.
- lares 4.0 16: 10 trådbundna sektioner, expanderbara till 16.
- lares 4.0 40: 10 trådbundna sektioner, expanderbara till 40.
- lares 4.0 40 wls: 10 trådbundna sektioner, expanderbara till 40 (trådbundna och radioöverförda sektioner).
- lares 4.0 140 wls: 10 trådbundna sektioner, expanderbara till 140 (trådbundna och radioöverförda sektioner).
- lares 4.0 640 wls: 640 trådbundna sektioner (trådbundna och radioöverförda sektioner)

Koder

Följande koder är upplagda vid start: Installatörskod: 123456 Användarkod: 000001

UPPSTART OCH LÄGG TILL EN CENTRALAPPARAT MOLNTPORTALEN KSENIA SECURE WEB

- Skapa omgående ett konto för Ksenia's molntjänst, registera dig här <u>https://www.kseniasecurity.com/en/registration/</u>. När du har fått ett mail att kontot är godkänt gå vidare till punkt 2. (är det bråttom kan man koppla upp sig direkt till centralapparaten utan molntjänsten genom att använda en webbläsare och ange den lokala IP adressen som centralapparaten fått av routern. T ex https://xxx.xxx.xxx:443). Du ser den lokala IP-adressen i manöverpanelen.
- 2. Anslut nätverkskabel, spänning och batteri.
- 3. För att lägga till centralapparaten på ditt konto på KseniaSecureweb Använd appen Ksenia Pro SecureWeb och lägg till centralapparaten på ditt konto genom att skanna in QR taggen med appen.
- 4. Programmera centralapparaten med hjälp av appen eller ännu bättre med en dator och en webbläsare <u>www.kseniasecureweb.</u> <u>com</u>.
- 5. Logga in på centralapparat med installatörskoden 123456.
- 6. Inom någon minut kommer det att dyka upp uppdateringar, klicka på den orange ikonen för uppdatera centralapparaten.

Manualer och FAQ/kunskapsdatabas

Manualer - Finns i vår E-handel, klicka på Produkter och Larmsystem Ksenia.

FAQ/kunskapsdatabas - Det finns en FAQ/Kunskapsdatabas, Finns i vår <u>E-handel</u>, klicka på Produkter och Larmsystem Ksenia.



Se sid 12 och även på ksenia.se.

Kretskort lares 4.0



Ingångar

lares 4 har 8 trådbundna ingångar och 2 trådbunda utgångar som kan fritt programmeras som följande:

- NO (Slutande
- NC (Brytande ingång)
- NO (Slutande ingång)
- Enkelbalanserad (10 Kohm)
- Dubbelbalanserad (4,7K & 4,7K)
- Dubbelbalanserad (10K & 10K
- Valfria motståndsvärden

Brytande ingång (NC)

Larm detekteras när kontakten bryts.



Slutande ingång NO

Larm detekteras när kontakten sluts.



Dubbelbalansering 4,7K + 4,7K

Om motstånd 4,7 Kohm används välj balanseringstyp "Dubbelbalansering 4,7K + 4,7K". Larm kommer att detekteras när relä i detektor bryts och sabotagelarm vid kortslutning och avbrott.



Utgångar

lares 4,0 har två trådbundna utgångar på kretskortet och klarar max. 500 mA per utgång. Utgångarna kan programmeras individuellt enligt önskemål som: slutande (NO), brytande (NC), (bistabil eller monostabil).

Exempel på inkoppling av siren SIBOX/SX



PoE kort ansluten direkt till moderkort lares 4.0

Eftersom PoE kortet kan dra 1A så måste den strömförsörjas via detektormatning +P eller via bussmatning. ANVÄND INTE säkringskortet SK-8 för detta ändamål eftersom SK-8 bara belastas med 500mA per utgång:



Rökdetektor nebula obalanserad slutande NO

För att återställa lysdiod i rökdetektor Nebula krävs att plusspänningen bryts, det fungerar inte bra med minus. När centralapparat lares 4.0 används behövs ett reläkort, t ex 20426. Anslut enligt följande:



För programmering se sid 15.

UPPSTART OCH KOPPLA UPP SYSTEMET TILL MOLNTJÄNSTEN

- 1. Anslut närverkskabel, spänning och batteri.
- 2. För att lägga till centralapparaten på ditt konto på KseniaSecureweb Använd appen Ksenia Pro SecureWeb secureweb och skanna in QR taggen.
- 3. Fortsätt nu att programmera med en webläsare och webportalen www.kseniasecureweb.com.
- 4. Logga in på centralapparat med installatörskoden 123456.
- 5. Klicka på den oranga ikonen för uppdatera centralapparaten.

Avancerat läge		Ksenia	e Đ
Hem	A	Hem 😳	6 6 <i>/</i>
Områden	¢	System	Realtid
Hashtags	#	lares 4.0 40IP wis	neutra
Rum/Ritningar	Ð	\bigcirc	+P - B1 0.01 A B2 0.27 A 👔 0.02 A
Busstillbehör		Område Tillk.	
Radiotillbehör	<u>((°))</u>		
IP enheter	ů		Centralapparat OK
Anläggning	Ċ	Status ok	
Kalender	Q		H
Termostater	ø	ENE in: +22.7° / ut: +17.0°	♥ 15.0 ■ 13.8
Energiförbrukning	Ķ	0	Version i centralapparat
Inställningar	\$	Fel & Sabotage 🖉	
Talmeddelanden	e;)	Inga fel eller sabotage	Firmware (!)
Realtid	4~		Webserver
Händelselogg	ē		v1.32.9
Tjänster			
Installatör	2	Om uppdatering finns vis symbol, klicka på symbole uppdatera. Stäng webbläs logga in i igen.	sas en en för att aren och

6. Det tar 1-2 minuter innan uppdatering är installerad. Logga ut och logga sedan in igen.



5

Larmsystem lares 4.0

7. Logga in igen med 123456. Kontrollera att Firmware och Webserver är uppdaterad samt spänning är korrekt:

Avancerat läge		Ksenia	e 9
Hem	A	Hem 😇	
Områden	0	System	Bealtid
Hashtags	#	lares 4.0 40IP wis	Treating
Rum/Ritningar	D	\frown	+P - B1 0.02 A B2 0.36 A D 0.02 A
Busstillbehör	1	Område Tillk.	
Radiotillbehör	<u>((°))</u>	Status för Ethernet	Status för nätspänning Nätspänning = 15 0V
IP enheter	ц I	och GSM	Batteri = 13.8V
Anläggning	ĉ	Status	
Kalender	G		
Termostater	۲	ENE In: +22.7° / uf: +17.0°	♥ 15.0 ■ 13.8
Energiförbrukning	¥		Version i centralapparat
Inställningar	φ	Fel & Sabotage 🗘	
Talmeddelanden	e;)	Inga fel eller sabotage	Firmware (1.73.8
Realtid	h		Webserver
Händelselogg	٥		v1.32.9
Tjänster			
Installatör			

8. Kontrollera att spänningen är 15.0V, om inte justera spänningen med hjälp av potetnionemetern på transformatorn så att spänning är exakt 15.0V.

Programmering

Börja med att lägga till (lära in) alla busstillbehör som är anslutna på bussen. Klicka på Busstillbehör - Expansionskort:

Klicka först på Pennan för att öppna redigeringsläget:

Avancerat läge	•	Ksenia		ŧ	€
Hem	A	Expansionskort 🕜	0		1
Områden Hashtags	¢	 auxi (005467) auxi (003037) 	i Inget objekt vald. Vänligen välj ett objekt från	i li an.	
Rum/Ritningar	0				
Expansionskort	*		Klicka på pennan för a gå in i redigeringsläg	att e	
Databuss repeat	ers				

Nu visas alla funna tillbehör som är inkopplade. Klicka på blåa steckkodssymboler för att lägga till dessa:



Passa även på att uppdatera tillbehör om uppdaterings finns genom att klicka på Uppdatera knappen på respektive tillbehör. Fortsätt med alla tillbehör som finns anslutna som manöverpaneler, sirener etc. Tryck på **Spara knappen** när du är klar samt **Utför session knappen** för att utföra denna förändring i centralapparaten, det tar bara ett par sekunder.

Områden

För att programmera områden, klicka på **Områden**. Som grundinställt finns det 2 områden. Klicka på ikonen Pennan längst upp till höger för att kunna börja programmera och ändra.

Avancerat läge	•	Ksenia					
Hem	÷	Områden					
Områden	¢	Beskrivning	Utoassering (sek)	Inpassering (sek)	Kilalaa kiin fiis		
Hashtags	#	Skalskyddsdetektor	30	30	KIICKA har for	att kunna redig	era parametrar
Rum/Ritningar	ß	Beskrivning	Utpassering (sek)	(npassering (sek)	Cykel (min)	Rondering (min)	Dmr. ei tillk. (tim)
usstillbehör	1	Volymdetektorer	30	30	3	30	0
adiotillbehör	<u>((†1)</u>						
P enheter	ů I						
nläggning	ô						
	-						

Om du vill ändra områden, ta bort eller lägga till gör det med kryss och plustecken:

Avancerat läge		Ksenia						Ð
Hem	÷	Områden						ō X
Områden	0	Beckrivning	Itnaccarinn (cak)	Innaccarinn (cal/)	Cylel (min)	Bondering (min)	Omr ei tille (tim)	
Hashtags	#	Skalskyddsdetektor	30	30	3	30	0	×
Rum/Ritningar	ū	Beskrivning	(Itnasserinn (sek)	Innasserinn (sek)	Cyckel (min)	Boudering (min)	Door ei tilik (tim)	
Busstillbehör		Volymdetektorer	30	30	3	30	0	×
Radiotillbehör	<u>((†1)</u>				Klick	ka här för att ta	bort områden	٦
IP enheter	ů I)
Anläggning	ô			_			_	
Scheduler Timers	0			Klick	a här för att	lägga till områd	en	
Termostater	Ø							

Sektioner

För att programmera sektioner, klicka på Anläggning och Sektioner:

Klicka på plustecknet i högra hörnet för att lägga till sektioner:

- Välj sektionsnamn
- Välj område
- Välj vart detektorn är ansluten
- Välj om sektionen ska vara fördröjd, Magnetkontakt på Entredörr = Nivå 1, första fördöjda IR: Nivå 2, andra fördröjda IR: Nivå 3.
- För dubbelbalanserad välj dubbelbalanserad 4,7K + 4,7K (bilden med 10K är lite missvisande men det blir rätt ändå).

Avancerat läge		Ksenia		Э
Hem	÷	Sektioner 🕐		
Områden	¢	sak V.	Bedmining Ange sektionsnamn	ares
Hashtags	#			
Rum/Ritningar		MK entré	Hashtags V	lares
Busstillbehör	1		Välj område	a a 🔨 -
Radiotillbehör	<u>((+))</u>		Skalskyddsdetektorer ×	
IP enheter	۴		Rum I v	Välj vart den är ansluten
Anläggning	•			Ingångstyp
Tillkopplingsläger	1		IP kamera	Ingångatyp Standard
Utgångar			IP kamera	
Räknare			Ej vald	Normalt stängd (NC)
Special balan.			Kamastrianar	
Sektioner			nai ferau igger	Antal pulse:
Användare			Notifikation till mottagare	Putilings
Contact ID mottag	gare			400
SIA DC-09 IP mott	tag.	Välj detektortyp	Detailuartya Magnetkontakt	maktivitut (min)
Logiska funktione	er.			0
Scenarier			Förbikopplingsbar	
Händelser		Väli utpasseringsfördröid		Klicka här för att lägga till en sektion
Kontaktlista		Vaj upassernigsloraroja	Litanseeringslogik Fördröjd	
Notifikationer		Välj inpasseringsfördröjning	Inpasseringsfördröjning	
Scheduler Timers	0		1	
Termostater	0			

Tryck på spara knappen och sedan lägg till denna funktionen i centralapparaten genom att klicka på Utför session till höger om spara knappen.

Utgångar

För att programmera utgångar, klicka på Anläggning och Utgångar:

Klicka på plustecknet i högra hörnet för att lägga till utgångar:

- Välj utgångsnamn.
- Välj område som ska styra utgången.
- Välj vart utgången ska finnas i systemet.
- Välj Larm & Sabotage om det är en siren.

Avancerat läge		Ksenia		Ð
Hem	A	Utgångar		
Områden	¢	Sök V		6 💼
Hashtags	#	44		
Rum/Ritningar	0	Siren	Allmänt	Länka till tillbehör
Busstillbehör	1		Beskrivning	n radius
Radiotillbehör	$\frac{((*))}{1}$	Ange namn på utgång/siren	Siren	
IP enheter	ű		Hashtags	Siren radius
Anläggning	â		Områden	
Tillkopplingslägen		Välj område	Alla 🗙 🗙 🗸	LED blixt och siren
Utgångar			Rum 🗸 🗸	Välj vart utgången finns
Räknare				Detaijei
Special balan.			Väli Larm & Sabotage	Läge
Sektioner				Larm & Sabotage
Användare			~	Aktivera endast om systemet är
Contact ID mottagar	re	Välj om sir	en ska aktiveras endast när stemet är tillkopplat	Спкорра
SIA DC-09 IP mottag	g.	(rekomme	nderas för inomhussirener)	
Logiska funktioner			Klicka här för att lägga till (
Connerior				

Tryck på spara knappen och sedan lägg till denna funktionen i centralapparaten genom att klicka på Utföra session till höger om sprara knappen.

Användare

För att programmera Användare, klicka på Anläggning och Användare:

Följande måste programmeras:

- Namn på användare.
- Område som denna användare ska styra.
- Användarkod



HANDHAVANDE

Tillkoppla systemet

För att tillkoppla systemet kan någon av följande metoder användas:

- 1. Med en kod: Tryck användarkod tillkoppling kommer att utföras.
- 2. Med en bricka på manöverpanelen: Håll brickan framför logotypen på manöverpanelen.
- 3. Med en bricka på en läsare:
- are: Håll brickan framför läsaren (beröringsfri läsare Volo) och vänta till lysdiod tänds röd ta bort brickan nu.

Frånkoppla systemet

För att frånkoppla använd kan någon av följande metoder:

Med en kod: Tryck användarkod - frånkoppling kommer attutföras.
 Med en bricka på manöverpanelen: Håll brickan framför logotypen på manöverpanelen.
 Med en bricka på en läsare: Håll brickan framför läsaren (beröringsfri läsare Volo) och vänta till lysdiod tänds grön.

Tillkoppla systemet i hemmaläge:

För att tillkoppla systemet i hemmaläge kan någon av följande metoder användas:

- Med en kod: Tryck användarkod och sen på knapp 2.
 Med en bricka på manöverpanelen: Håll brickan framför logotypen på manöverpanelen och tryck sen på knapp 2.
- 3. Med en bricka på en läsare: Håll brickan framför läsaren och vänta tills lysdioden blir blå ta nu bort brickan nu.

För att frånkoppla efter en hemmatillkoppling gör precis som ovan när man ska frånkoppla om det har varit tillkopplat.

Larmsystem lares 4.0

Programmering rökdetektor nebula:

1. Programmera sektion för rökdetektor som 24-timmars (Alltid aktiv) och slutande (obalanserad).

	likuliy
Områden 🛟	Sektion \leftarrow \rightarrow
Busstillbehör 💻	Rökdetektor Skapa sektion för rökdetektor
Radiotillbehör ((t-1)	Områden
IP enheter 발	Skalskydd 💿 🔰 Välj område
Anläggning 💼	18 kamara
Tillkopplingslägen	- INDIALM
Utgångar	
Sektioner	Tillbehörs association
Användare	🥪 auxi10
Contact ID mottagare	✓ auxi10 2
SIA DC-09 IP mottagare	
Scenarier	Valj vart utgangen finns
Händelser	
Kontaktlista	Standard *
Notifikationer	Alltid aktiv - Välj Alltid aktiv
Termostater 🕜	Förbikoppling Förbikopplingsbar
Inställningar 🌼	
Talmeddelanden 🔔)	Balansering Normalt öppen(NO)
Dealaid	

2. Programmera utgång som ska återställa rökdetektorer som Monostabil, normalt öppen (NO) & tid 10 sekunder.

Hem	Π				€
Områden	¢	Utgångar ← →	8	i < 0	X
Busstillbehör	1			Utföra session	
Radiotillbehör	<u>((-))</u>	Beskrivning RökdetektoråterställningSk	apa utgång för att		
IP enheter	ц I	Områden	ställa rökdetektorer		
Anläggning	â	Alla 🕲 🛛 Välj område			
Tillkopplingslägen					_
Utgångar		Tillbehörs association			
Sektioner		🧭 lares			
Användare		Ø -			
Contact ID mottagar	e				
SIA DC-09 IP mottag	lare	3 Välj terminal	taéngan finna		
Scenarier		valj vart u	gangen inns		
Händelser					_
Kontaktlista		Monostabil	tabil		÷
Notifikationer					

Larmsystem lares 4.0

3. Välj det Scenario som frånkopplar systemet (Frånkoppling allt) och programmera att även tysta sirener (Återställ utgångar i larm).

Områden	¢	Scenario 🔶 🔸	
Busstillbehör	<u>.</u>		
Radiotillbehör	<u>((*))</u>	Beskrivning Frånkoppla Frånkopplar s	ario som ystemet
IP enheter	ц I	Områden	
Anläggning	2	Alla 🛞	
Tillkopplingsläge	en		
Utgångar		App hantering Med kod (lokal) - med kod (fjärr)	
Sektioner			
Användare		Atgärder	A
Contact ID motta	agare	Manuell förbikopplad (rekommenderas)	Frånkopplad
SIA DC-09 IP mo	ttanare	Återställ utgångar som är aktiverade (i larm)	Alla
	ittagure		
Scenarier		Lägg till en åtgärd	d under detta scenario som
Händelser		återställer utgån	gar som aktiveras vid larm
Kontaktlista			

4. Välj Scenario som tillkopplar systemet (Tillkoppla och programmera att utgång för rökdetektor att aktiveras vid tillkoppling för att återställa rökdetektorer vid tillkoppling:

Områden	¢	Scenario 🗧 🔶			8 1	VĪ	ž X
Busstillbehör	!				U	Itföra session	
Radiotillbehör	<u>((+1)</u>	Beskrivning Tillkoppla	Välj det scena tillkopplar sy	ario som stemet			
IP enheter	ц I	Områden					
Anläggning	ĉ	Alla 😒					
Tillkopplingsläger	n	App hantering					
Utgångar		Med kod (lokal) - med kod	(fjärr)				Υ.
Sektioner		Åtgärder				-	Ĩ
Användare							
Contact ID motta	gare	Manuell förbikopplad (rekom	imenderas)	Tillkopplac	i		
SIA DC-09 IP mot	tagare	Utgång PÅ		Rökdetekt	oråterställning	(
Scenarier				n an tur an anna anna			
Händelser		Välj atl	utgång för rökde ska aktiveras vid	etektoråterstä I tillkoppling	llning		
Kontaktlista							
Notifikationer							
Termentation	0						