

# MONTERINGSANVISNING

## Fönsterhasp med spärrfunktion

Bild 1



Skruva ur haspbeslaget.

Bild 2



Gör en markering i centrum av de tre hålen.

Bild 3



Borra 3 hål (grunt).

Bild 4



Borra mittenhålet ca 12 mm djupt.

Bild 5



Skruva i maskingången till hälften.

Bild 6



Skruva fast haspbeslaget på fönsterbågen.

Bild 7



Haka på fönsterhaspen på karmbeslaget (se till att fönstret är helt stängt) och spänn haspen genom att föra karmbeslaget inåt rummet.

Bild 8



Se till att karmbeslaget sitter rakt och gör en markering i centrum av karmbeslagets tre hål, samtidigt som det hålls (spänt) inåt rummet.

Bild 9



Förborra (grunt) för karmbeslaget.

Bild 10



Skruva fast karmbeslaget.

Bild 11



Haka på haspen.

**Färdigmonterat!**