



Aluminiumdörr-oisolerad

Borra med 10,9 mm borrh, fäst sedan blindmutterar. Använd blindmutter storlek M8.

Aluminiumdörr-isolerad

Förborra för rostfri plåtskruv ST8. Detta utförande ger ett starkt montage.

Trädörrar

Använd Fransk skruv anpassad för trä som fyller ut infästningshålen.

Motsvarande storlek M8.

Ståldörrar

Förborra med 6,8mm borrh och gänga med M8 i stålkarmen.

Plåtdörrar

Tillämpa infästningsmetod lämplig för bakomliggande material.

8	5	Mutterskydd			
7	1	Plastbricka 30x10,5			
6	1	Säkerhetsskruv - M10 x 20			
5	5	Skruv för infästning			
4	1	Gummidämpare-gn353-50-68-m10-e-55			
3	5	Plastbricka 16x8,4			
2	5	Bricka 8,5x15,6			
1	1	Dorrstopp höger			

Det.nr	Ant.	Benämning	Material	Mod-nr Amne Dimension	Anmärkning
Denna ritning tillhör Victorsson Industrier AB Frillesås och får icke utan särskilt tillstånd användas, kopieras eller utlämnas till obehörig person.		Konstr. TL	Projekt	Skala 1 : 50	Vikt N/A
www.victorssonindustrier.se Tel:+46 340657570		TÄCLA THE SWEDISH DOORSAVER		Plåt Tjocklek	Filnamn Datum 2022-02-17
Monteringsanvisning				Ritn.nr	Täclastopp

