



**Aluminiumdörr-oisolerad**

Borra med 10,9 mm borrh, fäst sedan blindmutterar. Använd blindmutter storlek M8.

**Aluminiumdörr-isolerad**

Förborra för rostfri plåtskruv ST8. Detta utförande ger ett starkt montage.

**Trädörrar**

Använd Fransk skruv anpassad för trä som fyller ut infästningshålen. Motsvarande storlek M8.

**Ståldörrar**

Förborra med 6,8mm borrh och gänga med M8 i stålkarmen.

**Plåtdörrar**

Tillämpa infästningsmetod lämplig för bakomliggande material.

8	5	Mutterskydd			
7	1	Plastbricka 30x10,5			
6	1	Säkerhetsskruv - M10 x 20			
5	5	Skruv för infästning			
4	1	Gummidämpare-gn353-50-68-m10-e-55			
3	5	Plastbricka 16x8,4			
2	5	Bricka 8,5x15,6			
1	1	Dorrstopp höger			

Det.nr	Ant.	Benämning	Material	Mod-nr Amne Dimension	Anmärkning
Denna ritning tillhör Victorsson Industrier AB Frillesås och får icke utan särskilt tillstånd användas, kopieras eller utlämnas till obehörig person.		Konstr. TL	Projekt	Skala 1 : 50	Vikt N/A
www.victorssonindustrier.se Tel:+46 340657570		TÄCLA THE SWEDISH DOORSÄVER		Plåt Tjocklek	Filnamn
		Monteringsanvisning TÄCLA		Datum 2022-02-17	Ritn.nr
		Monteringsanvisning		Täclastopp	

