

# MONTERINGSBESKRIVNING

## Montering



Håll upp dörrstoppen på karmen så som bilden visar, se till att gummistoppet träffar en så bred yta på dörren som möjligt. Rita i mittenhålet på delen av dörrstoppet som sitter i ovankant dörr. Montera första skruven så att dörrstoppet sitter fast på karmen, säkerställ att montaget är bra. Rita resterande hål och utför montering av skruv för dessa. Vid frågor hör av dig till Täcla så bistår vi med hjälp.

## Aluminiumdörr - oisolerad

Borra med 10,9 mm borrh, fäst sedan blindmutter. Använd blindmutter storlek M8.

## Aluminiumdörr - isolerad

Förborra för rostfri plåtskruv ST8. Detta utförande ger ett starkt montage.

## Trädörrar

Använd Fransk skruv anpassad för trä som fyller ut infästningshålen. Motsvarande storlek M8.

## Ståldörrar

Lokalisera träreglar bakom karmen lämpliga för infästning. Borra först stålkarmen med lämplig borrhstorlek, montera sedan Täclastoppet på samma sätt som vid trädörr.